

Montageanleitung zu Mini-Satellite

1. Aufbau des Reflektors Mini-Satellite

- Fixier-Schraube der Zahnstange an der Seite des Reflektors lösen (Bild 1).
- Zahnstange mittels Fixier-Schraube an der Rückwand des Reflektors befestigen (Bild 2).
- Montage des Reflektors Mini-Satellite an Leuchtenkopf Pulso G, Pulso F2/F4 oder broncolor HMI F575. Dies geschieht mittels Durchführung der Zahnstange durch das Vierkantloch des Leuchtenteils (Bild 3).
- Leuchtenkopf mit Schutzglas matt "UVE" (5500 K) sowie Zusatz-Reflektor bestücken; beide Komponenten sind im Lieferumfang enthalten (Bild 4 und 5).

Achtung: Befindet sich der Leuchtenkopf in stark geneigter oder senkrechter Position, kann die Arretierung des Mini-Satellite durch die Zahnstange nicht mehr sichergestellt werden. In diesen Fällen ist zwingend der im Lieferumfang enthaltene Stellring zu verwenden. Ist die Vorderseite des Leuchtenkopfes gegen die Decke gerichtet, muss der Stellring an der Zahnstange **vor** der Leuchte befestigt werden (Bild 5). Ist die Vorderseite des Leuchtenkopfes gegen den Boden gerichtet, muss der Stellring an der Zahnstange **hinter** der Leuchte befestigt werden (Bild 6).

Warnung: Aus Sicherheitsgründen dürfen die mit Mini-Satellite verwendeten Leuchtenköpfe nur mit aufgestecktem Schutzglas betrieben werden.

2. Verwendung Leuchtenkopf Unilite mit Reflektor Mini-Satellite

Die Verwendung des Leuchtenkopfs Unilite mit dem Reflektor Mini-Satellite erfordert einen Adapter. Dieser Adapter trägt die Bezeichnung Unilite-Halterung für Mini-Satellite (Art.-Nr. 35.213.00).

- Rasthebel abschrauben, Schraube herausnehmen und Stativaufnahme entfernen (Bild 7).
- Bei der Unilite-Halterung die Flügelmutter und die dazugehörige Schraube entfernen (Bild 8).
- An deren Stelle die vorgängig am Leuchtenkopf entfernte Stativaufnahme mittels Schraube und Rasthebel befestigen (Bild 8). **Achtung:** Es müssen zwingend die im Lieferumfang der Unilite-Halterung enthaltenen hellblauen Bremscheiben verwendet werden!
- Die zwei blauen Metallaschen des Leuchtenkopfes Unilite in die beiden Aufnahmeschlitze der Unilite-Halterung einführen (Bild 9).
- Unilite-Halterung mit der vorgängig entfernten Schraube und der dazugehörigen Flügelmutter befestigen (Bild 10).
- Montage des Reflektors Mini-Satellite an Leuchtenkopf Unilite. Dies geschieht mittels Durchführung der Zahnstange durch das Vierkantloch der Unilite-Halterung (Bild 11).
- Leuchtenkopf Unilite mit Schutzglas matt "UVE" (5500 K) sowie Zusatz-Reflektor bestücken; beide Komponenten sind im Lieferumfang enthalten (Bild 11 und 12).

Die Demontage der Unilite-Halterung vollzieht sich genau in der entgegengesetzten Reihenfolge zur Montage.

Achtung: Befindet sich der Leuchtenkopf in stark geneigter oder senkrechter Position, kann die Arretierung des Mini-Satellite durch die Zahnstange nicht mehr sichergestellt werden. In diesen Fällen ist zwingend der im Lieferumfang enthaltene Stellring zu verwenden. Ist die Vorderseite des Leuchtenkopfes gegen die Decke gerichtet, muss der Stellring an der Zahnstange **vor** der Leuchte befestigt werden (Bild 5). Ist die Vorderseite des Leuchtenkopfes gegen den Boden gerichtet, muss der Stellring an der Zahnstange **hinter** der Leuchte befestigt werden (Bild 6).

Warnung: Aus Sicherheitsgründen dürfen die mit Mini-Satellite verwendeten Leuchtenköpfe nur mit aufgestecktem Schutzglas betrieben werden.

