MODE D'EMPLOI

bron IS 400 art. 87.011.00

bron IS 400 Pro art. 87.010.00

Mise en service

1. Lampe

Insérez le tube flash dans la lampe, avant le montage dans l'appareil. Pour cette manipulation, assurez-vous toujours que le câble de la lampe est **déconnectée** du générateur.

Dès que la lampe et le générateur sont dans l'appareil, assemblez le connecteur vert de la lampe, à celui du générateur. Branchez la cosse AMP du fil rouge sur la cosse AMP UB+ du générateur et la cosse AMP du fil noir sur la cosse AMP UB- du générateur.

Branchez ensuite le fil de terre de la lampe sur le bornier à vis du générateur, comme indiqué sur le dessin ci-joint.



IMPORTANT!

Pour votre sécurité, cette manipulation doit se faire avant qu'une tension secteur soit appliquée sur le générateur. Si ce n'est pas le cas, attendez 20 minutes avant d'effectuer ces branchements.

2. Générateur

Dès que le générateur est inséré dans l'appareil et que le branchement avec la lampe est effectué, branchez le câble.